

Der Franzose



Citroën Peugeot Renault

www.franzose.de

CiPeRe

www.cipere.fr

Anleitung 91003

Blinkerbelegung für Relais Nr.14112, 14062, 14114

Bitte beachten Sie folgenden Belegungsplan, wenn Sie ein neues Blinkrelais in Ihrem Klassiker einbauen möchten!

Klemmenbezeichnungen an Blinkrelais					
Land	D	F	J	USA	GB
Eingang	49	+	B	X / B	X / B
Ausgang	49 a	C	L	L	L
Kontrolle 1	C	R		P	P
Kontrolle 2	C2	R2		C2	C2
Minus	31	-	E	Masse	Masse

Sur relais français :
signe + = plus alimentation,
signe C = clignotants avant+arrière,
signe R = témoin tableau de bord.
Sur relais japonais:
signe X ou B = plus alimentation,
signe L = clignotants avant+arrière,
signe P = témoin tableau de bord

Connection French:
Current supply symbol (+). Connection indicator in front + rear = symbol (C). Connection control light dashboard = symbol (R).
If a Japanese relay is used:
Plus + = symbol X or B.
connection indicator C = symbol L.
connection control of R = symbol P.