

91051 Montageanleitung Polsterriemen für 2 CV Rückenlehne Sitzgestell vorne



Entfernen Sie bitte als erstes die alte Unterspannung an der Rückenlehne.

Danach entfernen Sie an der alten Gummiunterspannung 22 x **Haken lang**. Nicht die kurzen Haken, diese passen nicht in das Rohr vom Sitzgestell.

Diese Haken werden für die neuen Unterspannriemen benötigt. Haken Sie die geschlossener Seite des Hakens in das Ende des Riemen ein. Eventuell das Loch am Ende des Riemens mit einem Nagel oder Bohrer durchstechen.

Wenn Sie die 11 Riemen mit den Haken komplettiert haben, werden diese in folgender Reihenfolge an der Rückenlehne montiert.

Montageverlauf der Riemen, beginnend von oben an der Rückenlehne.

1. Riemen = Länge 300 mm
2. Riemen = Länge 320 mm
3. – 5. Riemen = Länge 360 mm
6. – 11. Riemen = Länge 380 mm