

# Tableau des modèles DS et ID berlines

Appella-tion/ allg.Bez./ general name	CG carte grise	AM/ Baujahr/ constr. year	Type mot./ Motor/ Engine	Cyl. ccm	Ch. SAE	BV/ Getriebe/ gearshift	Type usine/ Werkbez./ factory name
DS19	DS19	1956-02.61	DS19	1911	75	4 - bvh	DS19
	DS19	03.61-1965	DS19	1911	83	4 - bvh	DA
	DS19	03.61-1965	DW	1911	83	4 - bvm	DA
	DS19 série A	1966-1968	DY	1985	90	4 - bvh	DY
	DS19 série MA	1966-1968	DY	1985	90	4 - bvm	DL
ID19	ID19	1958-1959	ID19	1911	63	4 - bvm	11D
	ID19P	1957-1959	ID19P	1911	66	4 - bvm	DM
	ID19P	1961-1964	ID19P	1911	70	4 - bvm	DM
	ID19P	1965	ID19P	1911	75	4 - bvm	DM
	ID19 série A	1966	DE	1911	81	4 - bvm	DE
	ID19 série B	1967-1968	DV	1985	84	4 - bvm	DV
	ID19 série B	1969	DV2	1985	84	4 - bvm	DV
ID20	ID20	1969	DY2	1985	103	4 - bvm	DT
DSpécial	DS19 série B	1970-1971	DV2	1985	91	4 - bvm	DV
	DS série FC	1972	DV3	1985	98	4 - bvm	DV
	DS série FD	1973-1975	DY3	1985	108	4 - bvm	DV
DSuper	ID20	1970	DY2	1985	103	4 - bvm	
	ID20	1971	DY2	1985	103	4/5 - bvm	
	DS série FD	1972	DY3	1985	108	4/5 - bvm	
	DS série FD	1973-1975	DY3	1985	108	4 - bvm	
DSuper5	DS21M	1973-1975	DX2	2175	115	5 - bvm	DP
DS20	DS20	1969-1971	DY2	1985	103	4 - bvh	
	DS20	1972-1975	DY3	1985	108	4 - bvh	
	DS20 série M	1969-1970	DY2	1985	103	4 - bvm	
DS21	DS21	1966-1968	DX	2175	109	4 - bvh	DX
	DS21 série M	1966-1968	DX	2175	109	4 - bvm	DJ
	DS21	1969-1972	DX2	2175	115	4 - bvh	DX
	DS21 série M	1969-1970	DX2	2175	115	4 - bvm	DJ
	DS21 série M	1971-1972	DX2	2175	115	5 - bvm	DJ
	DS21	1972	DX2	2175	115	3 - BW	DX
	DS21 série FA	1970-1972	DX3	2175	139	4 - bvh	DX
	DS21 série FB	1970	DX3	2175	139	4 - bvm	DJ
	DS21 série FB	1971-1972	DX3	2175	139	5 - bvm	DJ
DS23	DS23 série FE	1973-1975	DX4	2347	124	4 - bvh	DX
	DS23 série FE	1973-1975	DX4	2347	124	5 - bvm	DX
	DS23 série FE	1973-1975	DX4	2347	124	3 - BW	DX
	DS23 série FG	1973-1975	DX5	2347	141	4 - bvh	DX
	DS23 série FG	1973-1975	DX5	2347	141	5 - bvm	DX
	DS23 série FG	1973-1975	DX5	2347	141	3 - BW	DX

bvm = boite de vitesses mécanique / manuelle Schaltung / manual gearbox

bvh = boite de vitesses hydraulique / hydraulische Schaltung / semiautomatic gearbox

BW = boite de vitesses automatique Borg Warner / Automatikgetriebe / automatic gearbox